



+7 (848) 238-87-45

Geely Atlas NEW

????: **2 030 724 ???.**

????????????: **2.0 ?. 7AMT (200 ?.) FWD**

????????? ?????????????: **Luxury**

????????????? ??????????????:

?????: **4670**

?????: **1900**

?????: **1705**

????????? ????, ??: **2777**

????????? ?????? ??????, ??: **1618**

??????? ?????? ??????, ??: **1618**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **650**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **1610**

????? ?????????????? ?????, ??: **54**

????????? ?????????? (???, ??????): ?????????? ?????????????????

??????? ?????????? (???, ??????): ??????????

????????? ??????????: ??????????????, ???????????

??????? ??????????: ??????????????, ???????????

????? ??????????, ??: **2**

????????? ?????? ??????????, ???: **1969**

??? ??????????: ????????

????????? ??????????: ??????

????????????? ??????????: **7**

??? ??????????: ??????????

?????????, ??: **200**

??????? ?????????? ? ??????, ?/100 ??: **9.3**

??????? ?????????? ? ??????, ?/100 ??: **6.3**

????????????? ?????????? ?????????, ?/100 ??: **7.4**

??????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???: **8.2**

????????????????? ??????????, ??/? : **205**

????????????? ?????????, ??: **215**

????????????????? ??????, ??: **1645**

????????????????? ??????, ??: **2075**

?????. ?????????? ??????, ??? ??/??: **325 ??? 4500**

????? ??????????: **650**

??????? ??????????????:

?????????????????

????????? ?????????? ??? ??????

????????? ?????????????????? ?????????? (???????)

????????? ?????????? ??? ????????? ? ??? (HSA)

?????????????????

?????????????????

????????????????? ??????

????????? ?????????????????? ? ?????????????? ? ?????????????? ?????? ??? ?????? ? ?????????? ?????? ??????

??????? ?????????? ? ??????

????????? ?????????? ??? ?????????????? (BAS, EBD)

??????? ?????????????? ??????????

????????? ?????????????? ? ?????? (LKA)

????????????????????????? ??????

????????? ?????????????????? (ESP)

????????? ???????? ?????? (?????? ??) ISOFIX
????????? ?????????????? ??????????
????????? ??????????????? ??????????
????????? «?????-????» (????????????????? ?????????? ? ???? ??????????)
????????????? ??????????
????????? ??????????????? ??????????
?????????????? ??????? ??????? ???????
?????????????
????????????????? ?????
????????? ?????????? ?????
???????????? ?? ??????
?????????
????????????????? ?????????? ?????????? ?? ??????
????????? ?????? ?????????? ??????
????????????????????????????? ?????????? ?????????
????????? 360°
????????? 12V
????????? (????????? 220V)
????????? "???-?????????"
????????????????????? ?????????? (ABS)
????????????? ?????????? ??????????
????????????? ??????????
????????????????????? ??????????
????????-????????? 2-????????
????????? ?????????? ?? ??????
????????????? ??????-?????????
????????????????? ?????? ?? ?????? ? ?? ??????
????????????????? ?????????????? ??????
????????????????????? ??????????
????????? ?????????? ??????????
????????? ?????????????? ?????????? (HBA)
????????????? ?????????? ??????????
????????? ?????????? ??????????
?????????????
????????????????????? ?????????? ??????????????????????
????????? ??????????????????
????????????????????? ?????? (????????? ??????)
????????????????? ?????? / ?????????? ??????
????????????? ?????????????????? ??????????????
????????????? ??????????????
????????????????? ?????????????? ??????????
????????????????????? ?????????? ??????
????????? ??????/?????
????????? ?????????????? ? ????????

??????? ???????? ???
??????
??????????? ???????? ??????